

FONCTIONNEMENT DE LA CALANDREUSE.

- Tourner le gros bouton rouge d'alimentation vers le bas.
- Appuyer sur le carré vert marqué **I**.
- Mettre l'interrupteur sur la position **M**.
- Régler le thermostat à **150°** (bouton noir).
- Régler la vitesse (bouton argenté) sur **3**.

Laisser chauffer ½ heure environ.

Passer le linge humide dans la calandreuse, ne pas le mettre au sèche linge avant !

Si du linge se coince dans les rouleaux de la calandreuse, une manivelle se trouve sur le côté droit de l'appareil, tourner jusqu'à débloquer le linge, puis réenclencher rapidement la calandreuse (appuyer sur le bouton vert) afin de ne pas brûler les rouleaux soumis à la chaleur.

En fin d'utilisation : mettre le thermostat à **0** (bouton noir), mettre l'interrupteur sur la position **A** et laisser tourner la calandreuse environ une ½ heure pour un complet refroidissement.

Arrêter la machine : Mettre la vitesse sur **0** (bouton argenté) et tourner le bouton rouge d'alimentation vers le haut.

Direction
Mr Martinez Jean-Louis

Rgpd Confidentiel

Responsable A.S.H

Rgpd Confidentiel